

Montage Becquet Peugeot

Cet article vous guidera pas à pas dans le montage du becquet peugeot pour 206.
Ref du Becquet: 9614.V6. On va suivre étape par étape la notice de montage.

Etape 1 :

Collage des mousses anti-vibrations fournies dans le kit

Etape 2 :

Démontage des caches interieurs du coffre (ce sont des clips, donc on pousse doucement)

Etape 3 :

On place le gabarit fournis puis on fait les marques de perçage à l'aide d'un objet pointu.

Etape 4 :

On perce... Etape 5 :

On passe un peu de traitement anti-rouille dans les trous Etape 6 :

On vis le tout sans trop serrer pour ne pas tout casser puis on remet les caches. Résultat : (Source : Merci à Mat : <http://ajaccio-motors.forumactif.com>)